

Инструкция по эксплуатации

Универсальный ресивер**UM7206**

1. Установите требуемый адрес при помощи маленькой отвертки.
2. Подсоедините низковольтный прибор к разным выводам реле (24В, 5А макс)
3. Вставьте UM7206 в настенную розетку.
4. Установите ползунковые переключатели в требуемые позиции:

Левый переключатель:

1. "Continuous": Модуль будет включаться, когда принимает команду "ON" и выключаться, когда принимает команду "OFF".
2. "Momentary": Модуль будет включаться на 3-5 секунд, когда принимает команду "ON" и выключаться автоматически.

Правый переключатель:

1. "Sounder only": Будет переключаться только пьезокерамический динамик.
2. "Sounder & Relay": Будет переключаться пьезокерамический динамик и реле.
3. "Relay only": Будет переключаться только реле, динамик всегда будет выключен.

Технические характеристики:

Напряжение питания:	230В +10% -15%, 50Гц
Входной импеданс, 120кГц	>=55 Ом (L-N)
Чувствительность приемника, 120кГц	15мВ – 50мВ
Нагрузочная способность	=5А 24В, ~10А 30В
Габариты, мм (длина x ширина x высота)	55 x 90 x 38
Температура окружающей среды	-10°С...+50°С (рабочий режим)-20°С...+70°С (хранение)

